

Contrôle professionnel des insectes grâce aux plaques de colle

Veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

IND35

Dans le cadre de la **Insect-O-Cutor** «marque de produits anti-insectes», **IND35** est un f facile à entretenir et très efficace **killer** qui utilise des agents hautement efficaces **Synergétique**. Tubes UV et est conçu pour être utilisé avec un **glupac** de haute spécification, plaque de colle. Fabriqué en acier doux revêtu, **IND35** peut être fixé au mur ou au bureau.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 x tue-mouches IND35
- 2 tubes UV synergétiques incassables de 15 W et 18 pouces
- 1 x **glupac**, plaque de glu imprégnée de phéromones (Ajusté)
- 3 x vis et chevilles
- 1 x Câble secteur (Type X)

AVERTISSEMENT - CET APPAREIL DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE

PRODUITS DE LUTTE CONTRE LES INSECTES IND35

utilise une synergie de haute puissance «tubes pour attirer les oiseaux volants»
Les insectes capturés sont ensuite conservés sur une plaque de glu pour inspection ou élimination hygiénique. Synergetic.les tubes combinent à la fois la lumière ultraviolette et la lumière verte visible pour attirer une plus large gamme d'insectes volants.

AVERTISSEMENT

IND35 ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient reçu une surveillance ou des instructions.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble d'alimentation spécialisé disponible auprès de P+L Systems Ltd ou de votre fournisseur.

Cet appareil ne convient pas aux granges, aux écuries ou à des endroits similaires.

POSITIONNEMENT ET GUIDAGE POUR L'UTILISATION DE L'IND35 CET

APPAREIL EST DESTINÉ À UN USAGE INTÉRIEUR UNIQUEMENT.

IND35 Idéalement, l'appareil doit être installé à environ deux mètres du sol, de préférence dans l'endroit le plus sombre de la zone à protéger. Ne le placez pas à proximité de fenêtres, de puits de lumière ou d'autres sources de lumière, ni à un endroit où il pourrait être masqué par des meubles, des portes ou d'autres obstacles. Idéalement, **IND35** doit être visible depuis chaque partie de la zone à protéger.

IND35 Idéalement, il devrait fonctionner 24 heures sur 24, garantissant ainsi la protection de vos locaux contre les insectes volants. Les insectes sont particulièrement attirés par **IND35** la nuit, lorsqu'il n'y a pas de concurrence avec la lumière du jour ou d'autres sources de lumière.


GARANTIE

IND35 Cet appareil est garanti cinq ans et, s'il est entretenu conformément aux instructions, il devrait fonctionner pendant de nombreuses années.*
L'utilisation de consommables non approuvés peut invalider la garantie.
Assurez-vous qu'ils sont authentiques. **glupac**.des plaques de colle sont utilisées en conjonction avec ce produit.

INSTALLATION

L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE UNIQUEMENT PAR LE PERSONNEL DE SERVICE.

IND35 dispose d'une ouverture avant pivotante, qui permet un accès simple et rapide à l'intérieur du tue-mouches pour l'installation et l'entretien.



Installer **IND35** En plaçant le produit contre le mur et en marquant les trois centres de fixation. Percez ensuite les trous et installez les chevilles et les vis fournies. (Pour les surfaces murales spécifiques comme les plaques de plâtre, utilisez des chevilles adaptées.) Suspendez ensuite le produit aux vis de fixation.

Une fois **IND35** est installé en position, installez le **glupac** «plaque de glu» dans Placez-le comme décrit dans la section relative au remplacement de la plaque de glu de ce document. Utilisez le cordon d'alimentation amovible et la prise pour le connecter. **IND35** à une cote appropriée, comme spécifié sur l'étiquette de spécifications située sur le dessus du produit.

NETTOYAGE

LE NETTOYAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ UNIQUEMENT PAR LE PERSONNEL DE SERVICE, APRÈS S'ÊTRE ASSURÉ QUE L'APPAREIL EST DÉBRANCHÉ DU SECTEUR.

Il est recommandé de nettoyer régulièrement l'appareil après le remplacement de la plaque de glu. Une fois la plaque de glu retirée, essuyez-le soigneusement avec un chiffon humide pour éliminer toute accumulation de saleté. Assurez-vous que l'appareil est parfaitement sec avant de le rebrancher.

REPLACEMENT DE LA PLANCHE COLLÉE

AVANT DE REMPLACER LA PLAQUE DE COLLE, ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE L'APPAREIL EST DÉBRANCHÉ DU SECTEUR.

La plaque de colle doit être remplacée tous les mois par une plaque d'origine **glupac** (plaque de glu). Utilisation de les plaques de colle non approuvées peuvent invalider votre garantie. **IND35** est fourni avec des plaques de colle noires discrètes avec des grilles imprimées pour une évaluation et une surveillance simples des insectes.

Pour remplacer la plaque de glu...

1. Ouvrez le garde-boue avant.
2. Retirez le papier protecteur du nouveau **glupac** (plaque de glu).
3. Positionnez le haut du **glupac** (plaque de glu) en position derrière les deux broches de positionnement, puis déposez soigneusement la face horizontale de la planche en position.

Assurez-vous toujours que l'original sélectionné **glupac** (les plaques de glu sont compatibles avec votre unité, disponible auprès de votre opérateur de lutte antiparasitaire ou de P+L Systems Ltd.

REPLACEMENT DU TUBE

LE REMPLACEMENT DU TUBES DOIT ÊTRE EFFECTUÉ UNIQUEMENT PAR LE PERSONNEL DE SERVICE, APRÈS S'ÊTRE ASSURÉ QUE L'APPAREIL EST DÉBRANCHÉ DU SECTEUR.

Pour assurer l'efficacité de **IND35** pour attraper des insectes volants, le Synergetic (les tubes doivent être Remplacée annuellement. Au bout de douze mois, la couche de phosphore émettant la longueur d'onde UV adéquate a brûlé et le rendement UV est considérablement réduit.

Pour remplacer les tubes UV...

1. Ouvrez le garde-boue avant.
2. Faites pivoter doucement le tube de 90°.
3. Tirez le tube vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit libéré du support de tube.
4. Inversez le processus avec le nouveau Synergetic tube.
5. Éliminez les tubes UV usagés conformément à la réglementation locale.




REPLACEMENT DU DÉMARREUR

LE REMPLACEMENT DU DÉMARREUR DOIT ÊTRE EFFECTUÉ UNIQUEMENT PAR LE PERSONNEL DE SERVICE, APRÈS S'ÊTRE ASSURÉ QUE L'APPAREIL EST DÉBRANCHÉ DE L'ALIMENTATION SECTEUR.

Les starters fournissent une étincelle supplémentaire pour allumer les tubes UV. Ils s'usent et doivent être remplacés aux mêmes intervalles que les tubes UV.

Pour remplacer les démarreurs...

1. Ouvrez le garde-boue avant.
2. Tournez le démarreur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Retirez le démarreur de l'appareil.
4. Inversez le processus avec le démarreur de remplacement.



SPÉCIFICATIONS / PIÈCES DE RECHANGE

Unité	IND35
Tension	230 V ~ 50 Hz
Dimensions (mm)	470 x 230 x 130
Couverture	80 mètres carrés
Poids	5,0 kg
Rendement lumineux	30 W
Tubes	2 x TGX15-18S
Démarreur	2 x I154
Plaques de glu (x6)	INF212 (Noir)