

FlytrapCommercial™

Controlo de insetos em painéis colados comerciais

Leia estas instruções cuidadosamente e guarde-as num local seguro para referência futura.

ARMADILHA PARA MOSCAS COMERCIAL

Como parte do **Inseto-O-Cortador** marca de produtos para controlo de insetos, **Flytrap Comercial** marca registada é um mata-moscas comercial eficaz e versátil que utiliza tubos UV altamente eficazes e foi concebido para utilização com um Glupac de alta especificação, placa adesiva. Três tamanhos de unidade são disponível e **Flytrap Comercial** marca registada pode ser suspenso no teto, discreto ou montado na parede.

Conteúdo da embalagem

- 1 x Flytrap Comercial marca registada mata-moscas
- 1 x Glupac, placa adesiva impregnada com feromona
- 4 x Parafusos e buchas
- 2 x Porta-chaves de suspensão
- 2 x Suportes de montagem na parede Slimline
- 2 x Suportes de montagem na parede discretos
- 1 x Cabo de alimentação (Tipo X)
- 2 x tubos UV de alta potência (instalados)
- 2 x Cliques opcionais para placa adesiva

AVISO - ESTE APARELHO DEVE SER LIGADO À TERRA (CLASSE 1)

PRODUTOS PARA CONTROLO DE INSECTOS

Flytrap Comercial marca registada utiliza tubos ultravioleta de alta potência para atrair insetos voadores e retém os insetos capturados numa placa adesiva impregnada com feromona para inspeção ou eliminação higiénica.

AVISO

Flytrap Comercial marca registada não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído por um cabo de alimentação especializado disponível na P+L Systems Ltd ou no seu fornecedor.

Não é adequado para aplicações onde possam existir ambientes potencialmente explosivos.

POSICIONAMENTO E ORIENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO

ESTA UNIDADE É APENAS PARA USO INTERNO.

Flytrap Comercial marca registada O ideal é que seja fixado a cerca de dois metros do solo, de preferência no local mais escuro da área a proteger. Não posicione a unidade perto de janelas, claraboias ou outras fontes de luz, ou onde possa ser obstruída por móveis, portas ou outros obstáculos. Idealmente, **Flytrap Comercial** marca registada deve ser visível a partir de qualquer parte da área a proteger.

Flytrap Comercial

marca registada idealmente deve estar em funcionamento durante 24 horas por dia, garantindo que as suas instalações são mantidas livres de insetos voadores. Os insetos são mais atraído por **Flytrap Comercial** marca registada Unidade à noite, quando não há competição da luz do dia ou de outras fontes de luz.

GARANTIA

Flytrap Comercial marca registada tem garantia de três anos e se se mantiver Conforme recomendado nestas instruções, deverá continuar a funcionar durante muitos anos. * A utilização de consumíveis não aprovados pode invalidar a garantia. Certifique-se de que o produto é Glupac original. Placas adesivas são utilizadas em conjunto com este produto.

INSTALAÇÃO

A INSTALAÇÃO DEVE SER EFECTUADA APENAS POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA.

Flytrap Comercial

marca registada pode ser montado de três formas diferentes como apresentado na secção de opções de montagem deste documento. Uma vez instalado na posição, encaixe o glupac, placa adesiva na posição conforme descrito na secção de substituição da placa adesiva deste documento. Use o cabo de alimentação amovível e ficha para ligar **Flytrap Comercial** marca registada uma fonte de alimentação adequada.

Se montados na parede, os cliques opcionais para placa adesiva podem ser utilizados para fixar a placa adesiva com segurança. Os dois cliques devem ser simplesmente encaixados na borda metálica superior da estrutura de aço inoxidável. Ao inserir a placa adesiva, basta levantar ligeiramente a extremidade de cada clipe para permitir que esta passe entre o clipe e a estrutura metálica e, em seguida, soltá-la.


LIMPEZA

A LIMPEZA DEVE SER EFETUADA APENAS POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APÓS GARANTIR QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.

Recomenda-se a limpeza regular da placa adesiva quando esta for substituída. Após a remoção da placa adesiva, limpe bem a unidade com um pano húmido, removendo qualquer acumulação de sujidade. Certifique-se de que a unidade está completamente seca antes de a voltar a ligar à corrente.

CENTROS DE MONTAGEM E FIXAÇÃO

MÉTODO	FTC30	FTC40	FTC80
Slimline	305 mm	458 mm	458 mm
Discreto	305 mm	458 mm	458 mm
Suspensão	470 mm	626 mm	626 mm



* Exclui tubos, placa adesiva e arrancadores. Não cobre avarias por má utilização, operação incorreta ou utilização em aplicação incorreta.

SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE GLUEBOARD

ANTES DE SUBSTITUIR O QUADRO DE COLAGEM, CERTIFIQUE-SE SEMPRE DE QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.

A placa adesiva deve ser substituída todos os meses por uma placa adesiva Glupac genuína não «placa adesiva. Uso de aprovada, uma vez que as placas adesivas podem invalidar a sua garantia.

Para substituir a placa adesiva...

1. Remova o glupac usado, placa adesiva simplesmente libertando-a da parte exterior de metal e retendo-a para avaliação da captura ou descartando-a higienicamente.
- 2.º Remova o papel protetor de libertação do novo glupac, placa adesiva.
- 3.º Dobre a patilha de localização para a posição ao longo da linha de marcação.
- 4.º Deslize lentamente o novo glupac, cole a placa na posição com o lado adesivo virado para os tubos.

Certifique-se sempre de que o glupac genuíno selecionado «As placas adesivas são compatíveis com a sua unidade, está disponível no seu PCO ou na P+L Systems Ltd.

SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO

ANTES DE SUBSTITUIR OS TUBOS, CERTIFIQUE-SE SEMPRE DE QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.

Para garantir a eficiência dos **Flytrap Comercial** Marca Registrada na captura de insetos voadores, os tubos UV devem ser substituído anualmente. Após doze meses, o revestimento de fósforo que emite o comprimento de onda correto da luz UV queima e a emissão de UV diminui substancialmente.

Para substituir os tubos UV...

1. Rode o tubo 90°, libertando-o dos suportes do tubo.
- 2.º Puxe o tubo para longe do chassis.
- 3.º Elimine o tubo UV usado de acordo com as normas locais de REEE.


SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE

ANTES DE SUBSTITUIR OS ARRANQUEADORES, CERTIFIQUE-SE SEMPRE DE QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.


Os arrancadores fornecem uma fálscia extra para acender inicialmente o tubo UV. Os arrancadores desgastam-se e devem ser substituídos nos mesmos intervalos que os tubos UV.

Para substituir os motores de arranque...


1. Rode o motor de arranque no sentido anti-horário.
- 2.º Puxe o motor de arranque para fora da unidade.



Substituição de placa adesiva



Substituição de tubo



Substituição do motor de arranque

ESPECIFICAÇÕES / PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Unidade	FTC30	Unidade	FTC40	Unidade	FTC80
Tensão	230V ~ 50 Hz	Tensão	230V ~ 50 Hz	Tensão	230 V ~ 50 Hz
Dimensões (mm)	470 x 352 x 155	Dimensões (mm)	626 x 352 x 155	Dimensões (mm)	626 x 352 x 155
Cobertura	80 metros quadrados	Cobertura	120 metros quadrados	Cobertura	240 metros quadrados
Peso	3 kg	Peso	4 kg	Peso	4,4 kg
Saída de luz	30W	Saída de luz	40W	Saída de luz	80W
Tubos	2 x TPX15-18	Tubos	2 x TPX18-24	Tubos	2 x TPX36-24
Iniciante	2 x I154	Iniciante	2 x I154	Iniciante	2 x I154
Placas adesivas (x6)	INF060 (Amarelo)	Placas adesivas (x6)	INF061 (Amarelo)	Placas adesivas (x6)	INF061 (Amarelo)